



CARICABATTERIE PER BATTERIE AL PIOMBO
MANUALE DI ISTRUZIONI



INDICATORI LED:

VERDE: acceso, carica di mantenimento
 ROSSO: carica veloce

CORRETTA PROCEDURA DI CARICA:

TENSIONE D'INGRESSO: 220 VCA, 50/60 Hz

ASSICURARSI CHE L'USCITA DEL CARICABATTERIE SIA ADEGUATA ALLA TENSIONE DI INGRESSO DELLA BATTERIA.

INSERIRE LA SPINA DEL CARICABATTERIE PRIMA DI COLLEGARE I CONNETTORI DI USCITA ALLA BATTERIA.

IL LED VERDE INDICA CHE IL CARICABATTERIE È ACCESO.

DOPO AVER COLLEGATO LA BATTERIA, IL LED ROSSO SI ACCENDERÀ INDICANDO LA CARICA VELOCE.

IL LED VERDE SI ACCENDERÀ QUANDO LA CARICA PASSERÀ DA CARICA VELOCE A CARICA DI MANTENIMENTO.

SCOLLEGARE PRIMA LA SPINA E POI LA BATTERIA.

EVITARE DI LASCIARE COLLEGATA LA BATTERIA PER LUNGI PERIODI AL CARICABATTERIE ANCHE SE NON PIÙ IN CARICA.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA:

USARE SEMPRE LE NORMALI PRECAUZIONI SOPRATTUTTO FARE MOLTO ATTENZIONE ALLA CORRETTA POLARITÀ DELLE CONNESSIONI, POSITIVO (ROSSO) CON POSITIVO, NEGATIVO (NERO) CON NEGATIVO.

LEGGERE LE ISTRUZIONI E LE INFORMAZIONI RIGUARDO ALLA CARICA PRIMA DI UTILIZZARE IL CARICABATTERIE.

TENERE LONTANI I BAMBINI DAL CARICABATTERIE QUANDO È IN FUNZIONE.

USARE IL CARICABATTERIE SOLO IN LUOGHI CHIUSI. A CARICA COMPLETATA SCOLLEGARE IL CARICABATTERIE.


EVITARE AL CARICABATTERIE DI SUBIRE URTI E CONTATTI CON L'ACQUA.

N.B.: NON ADATTO PER ALIMENTARE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

STATO DELLA TENSIONE DURANTE LA CARICA

Tensione di carica (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2,70	8,00	16,00	32,00	48,00
F	2,67	7,50	15,00	30,00	45,00
E	2,50	7,00	14,00	28,00	42,00
D	2,33	6,50	13,00	26,00	39,00
C	2,00	6,00	12,00	24,00	36,00
B	1,83	5,50	11,00	22,00	33,00
A	1,67	5,00	10,00	20,00	30,00

RACCOMANDAZIONI SULLA CARICA PER APPLICAZIONI CICLICHE



IMPORTATO E DISTRIBUITO DA:

ELCART DISTRIBUTION SPA
 Via Michelangelo Buonarroti, 46
 COLOGNO MONZESE (MILANO)
 ITALY

www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China





BATTERY CHARGER FOR SEALED LEAD ACID BATTERIES OPERATING INSTRUCTIONS



LED Indicators

- GREEN: Power on, Float charge
- RED: Fast charge

Proper Charging Procedures

- Input voltage: 100-240VAC, 50/60Hz
- Make sure charger's output voltage matches battery's input voltage.
- Plug in charger before connecting output leads to the battery. GREEN LED indicates power is ON.
- After hooking battery up to charger, RED LED will light up indicating FAST CHARGE.
- GREEN LED will come on when charger has switched to FLOAT CHARGE indicating that battery is close to be fully charged.
- Disconnect charger first from power outlet, then from the battery.
- Avoid leaving charger plugged in for extended period when not charging a battery.


Important Safety Information

- Always use basic precaution such as paying close attention to proper matching of charger and battery and correct polarity connection, positive (RED) to positive, negative (BLACK) to negative.
- Read the instructions and charging information before using any charger.
- Keep children away from charging set-up.
- Indoor use only. Remove charger from AC outlet when charging is completed.
- Avoid shock and water.

Charge Voltage Status

Charge Voltage (V)	2V	6V	12V	24V	36V
G	2.70	8.00	16.00	32.00	48.00
F	2.67	7.50	15.00	30.00	45.00
E	2.50	7.00	14.00	28.00	42.00
D	2.33	6.50	13.00	26.00	39.00
C	2.00	6.00	12.00	24.00	36.00
B	1.83	5.50	11.00	22.00	33.00
A	1.67	5.00	10.00	20.00	30.00

Charging Recommendations For Cyclic Applications



IMPORTED AND DISTRIBUTED BY:
 ELCART DISTRIBUTION SPA
 Via Michelangelo Buonarroti, 46
 COLOGNO MONZESE (MILANO)
 ITALY
 www.elcart.com - info@elcart.it



Made in China

